

Pakning Instruktion Trolley Carbon



Fyld nu kassen med de 2 batteri, batterioplader og én kasse. Plastpose på ikke kommer op.

Arranger de enkelte dele som vist på billedet. Under akslen er der 2 hvide skumblokke til støtte. Der er pap mellem hjulene. Forhjulet med stang er i bunden og fastgør det bare med nogle hvide skumblokke, så det ikke glider.



små kasser. Læg scorecardholder i forhjulet, så den



Læg det lange stykke skum ned som vist på billedet. Fold posen og læg den over hjulene. Sæt låget på og sæt det godt med tape. Sæt forsendelsesnotaen godt på den, og så er kassen klar til forsendelse.

Golfted.com